




A x 6



B x 1



EN: We recommend using a thimble or some kind of metal sheave when hanging up the swing to protect the wire from direct wear.

DE: Es wird empfohlen, dass die Schaukel mit einer Kausche oder irgendeinem Metall Flaschenzug aufgehängt wird, um das Drahtseil vor direkter abnutzung zu schützen.

NL: Wij raden u aan een metalen clip of haak te gebruiken voor het ophangen van de schommel, waardoor de kabel geen kans krijgt te slijten bij gebruik.

DK: Det anbefales, at ME&YOU anvendes hænges op med en kovser eller en form for metaltrisse til at beskytte wiren mod direkte slidage.